UN KIT SEMPLICE **ED INTELLIGENTE**









Sherpa in cabina



Sherpa transmitter



Sensore di pressione. Il numero di sensori dipende da quali pesi si intende gestire, totale o per asse.



Allarme per avviso raggiungimento portata



Display esterno di grandi dimensioni



Stampante



RORD COMPANION

SHERPA

Weighing made easy

Sudafrica Elec Mech Pty Ltd Randburg



Veigroup è un network di persone specializzate ed appassionate al prodotto. info@veigroup.com - www.veigroup.com

Centro Vei:



PESATURA A BORDO







PERCHÈ INSTALLARE SHERPA

Semplicemente perchè il carico trasportato dall'automezzo può essere monitorato in modo da non superare la portata consentita. In questo modo si evita di incorrere in contravvenzioni per sovraccarico e la tutela dei punti sulla patente è garantita.

Se il vostro automezzo non installa Sherpa, dovrete affrettarvi alla ricerca di una pesa a ponte per il controllo del peso del carico che state trasportando; i tempi persi nella ricerca di una pesa a ponte, i tempi di attesa e la pesata stessa rappresentano dei costi sicuramente aggiuntivi. Qualcuno vi risarcisce questi costi?

Quante volte vi è successo di scoprire discordanza tra il peso dichiarato in bolla ed il peso effettivamente trasportato? Quale è stato il rischio che avete corso in quei momenti? Chi vi ripaga dei costi di manutenzione aggiuntivi che si vengono a creare quando trasportate in sovraccarico? Non lasciate il futuro all'incertezza, trasformate un costo in patrimonio

CONVERTITE UN COSTO IN PATRIMONIO

Infatti con Sherpa potrete convertire in patrimonio i costi che sostenete per recarvi ad una pesa fissa. Inoltre i costi di carburante ed i tempi di attesa sono eliminati dai vostri costi operativi.

Sherpa tutela e garantisce i vostri spostamenti.

INCLUDETE SHERPR NELLE SPECIFICHE DELL'AUTOMEZZO

Chiedete al vostro rivenditore di installare Sherpa nel nuovo automezzo. Il costo potrà essere quindi incorporato nell'acquisto del mezzo e dilazionato senza che neanche ve ne accorgete.

Contattaci alla info@veigroup.com

CARATTERISTICHE

- Peso per Asse
- ♦ Pesi Lordo, Netti parziali e Tara
- Riconoscimento automatico del rimorchio
- Nessun cavo di collegamento tra rimorchio e trattore.
- Soglie di allarme programmabili
- ♦ Display esterno per la lettura del peso a distanza
- Stampante

VANTAGGI SHERPA

- Interamente programmabile da tastieraAssenza di cablaggi esterni
- ◆ Assenza di cavi di collegamento tra rimorchio e trattore
- Riconoscimento di un numero illimitato di rimorchi





Weighing made easy

Sherpa funziona in modo corretto quando il mezzo è parcheggiato in piano con il motore acceso e non frenato.

> La valvola di controllo dell'altezza delle sospensioni deve essere in buone condizioni e settata secondo le specifiche del costruttore.

